

strana 1

Roadstar CLR-2618/N

VAROVÁNÍ

Vykřičník v trojúhelníku je varovným signálem upozorňujícím uživatele na důležité pokyny doprovázející produkt.

Blesk se symbolem šipky v trojúhelníku je výstražným znakem, který uživatele upozorňuje na „nebezpečné napětí“ uvnitř jednotky. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Veškerý servis přenechte kvalifikovanému personálu.

Tato jednotka pracuje na 230V ~ 50Hz. Pokud se jednotka delší dobu nepoužívá, vytáhněte zástrčku ze sítě AC.

Tato jednotka nesmí být vystavena vlhkosti nebo dešti.

Síťový vypínač v této jednotce je namontován na sekundárním okruhu a neodpojuje celou jednotku od v poloze vypnuto napájení. Před provozem jednotky se ujistěte, že jsou všechna připojení správně provedena.

Tato jednotka by měla být umístěna tak, aby byla řádně odvětrávána. Neumísťujte ji například do blízkosti záclon, na koberec nebo do vestavěné instalace, jako je např. knihovna. Nevystavujte tuto jednotku přímému slunečnímu záření nebo zdrojům vyzařujícím teplo.

Ujistěte se, že je baterie vložena se správnou polaritou. Pokud jednotku nebudete delší dobu používat (více než 1 měsíc), vyjměte baterii z přihrádky, abyste možnému úniku.

strana 2

CLR-2618/N

FM DIGITÁLNÍ PLLALARMOVÉ HODINY VYZÁVĚRNÉ OBSAH

- UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
- NAPÁJENÍ
- SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
- SPECIFIKACE UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Vypínač OFF/ON (rádio)
2. Tlačítko SLEEP SNOOZER DIMMER
3. Tlačítko MEM/M+
4. Tlačítko D-S-T / TUNING Down

5. CLOCK LCD displej
6. NAPÁJECÍ KABEL ÁŽ
7. Tlačítko SNÍŽIT HLASITOST
8. Tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / AUTOMATICKÉ PŘEPNUTÍ
9. Tlačítko TUNING UP
10. Tlačítko ALARM 1
11. Tlačítko ALARM 2
12. REPRODUKTOR
13. FM DRÁTOVÁ ANTÉNA
14. NAPÁJENÍ BATERIOVÉHO PROSTORU

Toto zařízení pracuje z hlavního zdroje 230V ~ 50Hz. Připojte AC

strana 3

Připojte napájecí kabel do domácí elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napětí odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně jednotky.

Ochrana proti selhání záložní baterie Toto rádio má záložní obvod baterie, který zachová správný čas a nastavení alarmu v případě dočasného přerušení napájení. 3V baterie (typ CR-2032), není součástí dodávky, do přihrádky na baterie (14) umístěné na spodní straně jednotky.

Poznámka: Pro delší životnost doporučujeme alkalickou baterii. Pro dosažení nejlepších výsledků vyměňte baterii každých 9 až 12 měsíců. zabráníte možnému vytečení baterie. Pokud dojde k dočasnému přerušení napájení, displej bude blikat a rádio nebude hrát. Záložní obvod baterie však bude i nadále udržovat nastavení hodin a budíku. Po obnovení napájení hodiny zobrazí správný čas a nastavení budíku a není nutné žádné nastavení.

Poznámka: Pokud dojde k přerušení napájení a v přihrádce není žádná baterie nebo je baterie vybitá. Nastavení času a budíku bude ztraceno. Po obnovení napájení začnou hodiny blikat, což znamená, že je třeba opravit nastavení času a budíku.

DISPLAY

1. Normálně LCD DISPLEJ ukazuje DATUM, které ukazuje MĚSÍC, ROK, ČAS a DEN.
2. Stiskněte tlačítko DST/YMD (4) pro postupné zobrazení výše uvedených informací

strana 4

NASTAVENÍ LCD DISPLEJE

1. V normálním režimu zobrazení pro nastavení ČASU držte stisknuté tlačítko MEM/M+ (3), dokud nezačnou blikat číslice ROK. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) pro úpravu číslic YEAR.
2. Chcete-li nastavit MĚSÍC, stiskněte ještě jednou MEM/M+ (3) a číslice MĚSÍCE začnou blikat. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) pro nastavení číslic MĚSÍCE.
3. Chcete-li nastavit režim DEN, stiskněte ještě jednou MEM/M+ (3) a číslice MEM/M+ (3) začnou blikat. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) pro nastavení číslic DAY
4. Chcete-li nastavit režim 12/24, stiskněte ještě jednou MEM/M+ (3) a číslice roku začnou blikat. Stiskněte UP/DOWN (4-9) pro nastavení 12/24
5. Chcete-li nastavit HODINU, stiskněte znovu MEM/M+ (3) a číslice HODIN začnou blikat. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) nastavte číslici HODIN.
6. Chcete-li nastavit MINUTU, stiskněte MEM/M+ (3) ještě jednou a číslice MINUTY bude blikat. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) pro nastavení číslice MINUTY.
7. Stisknutím tlačítka MEM/M+ (3) ukončete nastavení.

NASTAVENÍ ALARMU (BUZZER ORRADIO)

1. V normálním režimu zobrazení stiskněte jednou tlačítko ALARM 1 (10) nebo ALARM 2 (11) a na displeji se zobrazí ČAS BUDÍKU. Ikona "AL" indikuje, že displej zobrazuje ALARMTIME.
2. Chcete-li nastavit ČAS BUDÍKU, stiskněte ALARM 1 (10) nebo ALARM 2 (11)

strana 5

po dobu 8 sekund a číslice HOUR začnou blikat. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) pro nastavení číslic HOUR.

3. Chcete-li nastavit MINUTU BUDÍKU, stiskněte ještě jednou tlačítko ALARM 1 (10) nebo ALARM 2 (11) a číslice MINUTY začnou blikat. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) pro nastavení číslic MINUTY.
4. Chcete-li nastavit dny 1-5, stiskněte tlačítko ALARM 1 nebo ALARM 2 a číslice 1-5 budou blikat. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) pro nastavení mezi 1-5 (pondělí až pátek), 1-7 (celý týden), 6-7 (sobota a neděle) nebo 1-1 jeden den v týdnu.
5. Chcete-li nastavit režim BUZZER nebo RADIO Alarm, stiskněte ještě jednou tlačítko ALARM 1 (10) nebo ALARM 2 (11) a číslice BU (Bzučák) začnou blikat. Stiskněte NAHORU/DOLŮ (4-9) pro nastavení mezi BU (Bzučák) nebo Rádiovou frekvencí.
6. Chcete-li deaktivovat režim alarmu, během normálního režimu zobrazení podržte stisknuté tlačítko Alarm 1 (10) nebo Alarm 2 (11) po dobu 5 sekund, dokud symboly nezmizí z displeje.

DIMMERFUNCTION

1. Rychlým stisknutím tlačítka SNOOZE/SLEEP/DIMMER (2) změníte intenzitu displeje.

DAYLIGHT SAVING TIME (DST)

1. Během normálního režimu hodin stiskněte na 3 sekundy tlačítko DST (4), dokud se displej neposune o jednu hodinu (letní čas). Dalším stisknutím na 3 sekundy se vrátíte o hodinu zpět (zimní čas).

strana 6

AUTOMATICKÉ PŘEPNUTÍ MEZI REŽIMEM ZOBRAZENÍ

V normálním režimu hodin stiskněte tlačítko Volume + (8) na 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí ON. Jednotka se zobrazí na 3 sekundy.

FM PLL RADIO

1. Ujistěte se, že je anténní drát zcela rozvinutý a vytažený.
2. V normálním režimu hodin stiskněte tlačítko ON/OFF (1) pro zapnutí rádia. 3) Stiskněte tlačítko NAHORU / DOLŮ (4-9) pro vyhledání stanice. Režim krátkého stisknutí je MANUÁLNÍ vyhledávání, stiskněte a podržte, že režim vyhledávání je automatický.
4. Chcete-li uložit kanál, stiskněte MEM / M + (3) na 5 sekund pro vstup do paměti rozhlasové stanice, poté stiskněte UP / DOWN (4-9) pro výběr požadovaného čísla kanálu, kam chcete stanici uložit.

Po výběru požadovaného kanálu stiskněte tlačítko MEM / M + (3) pro potvrzení umístění paměti.

Chcete-li vyvolat rozhlasové stanice, stiskněte postupně tlačítko MEM / M + (3), dokud se nezobrazí požadovaný kanál.

FUNKCE SNOOZE

Když zazní budík, stisknutím tlačítka SNOOZE (2) se na 9 minut dočasně zastaví a poté se budík znovu rozezní.

strana 7

FUNKCE SPÁNKU

1. Tato funkce vám umožňuje usnout při poslechu rádia.
2. Stiskněte tlačítko SLEEP (2). Na displeji hodin se zobrazí 90 minut. Rádio se zapne a po 90 minutách se automaticky vypne.
3. Chcete-li vybrat kratší dobu, stiskněte a podržte tlačítko SLEEP (2), dokud se nezobrazí požadovaná doba spánku.

4. Chcete-li rádio vypnout kdykoli během režimu spánku, stiskněte tlačítko SNOOZE/SLEEP/DIMMER (2).

PÉČE A ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento radiobudík dešti nebo vlhkosti. Tento radiobudík by neměl být vystaveny přímému slunečnímu záření, velmi vysokým nebo nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím nebo umístěny v prašném prostředí. K čištění povrchů radiobudíku nepoužívejte abrazivní prostředky, benzín, ředidla ani jiná rozpouštědla. Chcete-li jej vyčistit, otřete jemným neabrazivním roztokem čistícího prostředku na čistém měkkém hadříku. Nikdy se nepokoušejte zasouvat dráty, špendlíky nebo jiné předměty do větracích otvorů nebo otvorů na radiobudíku.

ACPOWER

Pro svou vlastní bezpečnost si před pokusem o připojení pozorně přečtěte následující pokyny. tento radiobudík do sítě. Tato jednotka je navržena tak, aby fungovala pouze se zdrojem 230V~50Hz. Připojením k jiným zdrojům napájení může dojít k jejímu poškození. Ujistěte se, že napájení odpovídá informacím na typovém štítku na spodní straně jednotky.

strana 8

RESET (resetování)

Vyjměte paměťovou záložní baterii a kabel na tři minuty. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE

Napájení: 230 V AC, 50 Hz Záložní baterie: 3V CR-2032 (není součástí dodávky)

Správná likvidace tohoto produktu (odpad z elektrických a elektronických zařízení) Toto označení uvedené na produktu nebo v jeho dokumentaci znamená, že by neměl být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte jej prosím od ostatních typů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého si tento produkt zakoupili, nebo na místní vládní úřad, pro podrobnosti o tom, kde a jak mohou tuto položku odevzdat pro ekologicky bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt by se za účelem likvidace neměl míchat s jiným komerčním odpadem. Pásmo FM: 87,5 až 108 MHz