

Zdravím všechny a potřebuji poradit.

Vlastní blbostí jsem u NTB „Visionbook“ při nastavování BIOSU něco zmáčkl blbě a zablokoval si základní desku. Notebook po zapnutí ukáže logo zahájí hledání otáčením kruhu z teček a to je všechno. Nebo ukáže obrazovku dle fotky a chce po mě zmáčknout klapku „Windows“ ale ta je nefunkční.

Může někdo z Vás, chytrých hlav, mě potěšit, že je to opravitelný, nebo mě zarmoutite hláškou, že to mohu vyhodit?

Boos

